

SDW 電子念佛機使用說明

- 電力供應：使用附贈符合安規認證的變壓器，直接插市電 110V；或用 DC9V 方形電池（註 1），長期不用時應取出電池。
- 打開電源開關：將音量旋轉鈕向右旋轉，聽到『撥』一聲，此時紅色 LED 亮，表示已打開電源，開始連續誦經。
- 關閉電源開關：將音量旋轉鈕向左旋轉到底，聽到『撥』一聲，此時紅色 LED 滅，表示已關閉電源。
- 音量調整：旋鈕往右的方向為大聲，往左為小聲。
- 使用耳機：為避免剛接上耳機時，瞬間音量過大，使用耳機前，請先將音量調小，戴上耳機後再調整音量大小。
- 聖號播放選擇：輕觸紅色 LED 旁的按鍵，即可切換至不同的聖號唸誦。

註 1: 本機型的電池供應方式效率不高，DC9V 方形電池價格也高，較不經濟。若需使用電池供電，建議選購有省電設計的 iFo 機型。